

DESMOLACK D & F[®]

ΒΕΡΝΙΚΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **DESMOLACK D&F** είναι άριστης ποιότητας διαφανές βερνίκι πολυουρεθάνης, δύο συστατικών D&F, για ξύλινα πατώματα. Έχει μεγάλη στιλπνότητα που παραμένει αναλλοίωτη για πολλά χρόνια. Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στην τριβή και δεν χαράσσεται εύκολα. Έχει μεγάλη ελαστικότητα ώστε να ακολουθεί, με τις μεταβολές της θερμοκρασίας, τις συστολές και διαστολές του ξύλινου πατώματος. Παρουσιάζει πολύ μεγάλη ανθεκτικότητα στα υγρά καθαρισμού, απορρυπαντικά, διαλύτες και χημικά.



Ισχυρή πρόσφυση & ελαστικότητα

Μεγάλη αντοχή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τύπος: Βερνίκι πατωμάτων δύο συστατικών, βάσεως πολυουρεθάνης

Σχέση ανάμιξης: F/D = 1/1

Ειδικό βάρος Μίγματος: 1.05±0,01 gr/cm³ (ISO 2811)

Μέθοδος εφαρμογής: Πινέλο ή ρολό

Χρόνος ζωής μίγματος: 4 ώρες (ASTM D1200, FC4/25°C)

Αραιώση: Έως 3% κ.ο. με διαλυτικό E/1916 ΑΡΓΟ της Vivechrom.

Απόδοση: Περίπου 10m² ανά λίτρο στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες

Στέγνωμα: Στην αφή σε 3 ώρες και επαναβάφεται μετά από 12 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (υγρασία, θερμοκρασία)

Αποθήκευση: Να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία από 5°C έως 40°C.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

- Εφαρμόστε σε καθαρό και στεγνό πάτωμα ένα χέρι του υποστρώματος ΑΣΤΑΡΙ DESMOLACK A&B δύο συστατικών, το οποίο πρέπει να τριφτεί καλά.
- Η επεξεργασία όπως στεγνό τρίψιμο, χρήση φλόγας για κοπή ή συγκόλληση βαμμένων επιφανειών θα δημιουργήσει σκόνη και / ή επικίνδυνες αναθυμιάσεις. Υγρό τρίψιμο θα πρέπει να χρησιμοποιείται όπου είναι δυνατόν. Να εργάζεστε σε καλά αεριζόμενο χώρο. Χρησιμοποιείστε κατάλληλα μέσα για την προστασία της αναπνοής.

ΠΟΕ (ΠΗΤΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ)

Οριακή τιμή της Ε.Ε. για αυτό το προϊόν κατηγορία Α/Ι Ειδικά επιχρίσματα δύο συστατικών: 500 gr/l (2010). Το προϊόν (Α+Β μίγμα) περιέχει κατά μέγιστο 499 gr/l ΠΟΕ.





DESMOLACK D & F[®]

ΒΕΡΝΙΚΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Αναμείξτε ίση ποσότητα **DESMOLACK D** και **DESMOLACK F**.
- Αναδεύστε καλά τα δύο συστατικά μέχρι πλήρους ομογενοποίησης και αν χρειαστεί αραιώστε έως 3% κ.ό. το μίγμα με ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ Ε/1916 ΑΡΓΟ.
- Αφήστε το μίγμα 10 λεπτά και αμέσως μετά εφαρμόστε ένα χέρι μίγματος. Αφού στεγνώσει καλά, τρίβετε με γυαλόχαρτο Νο 180 και εφαρμόζετε ένα 2^ο χέρι χωρίς αραιώση.
- Το μίγμα **DESMOLACK D&F** πρέπει να χρησιμοποιηθεί εντός 3-4 ωρών.
- Το καλοκαίρι προσθέστε στο μίγμα το ειδικό ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ Ε/1408 έως 3% κ.ό.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρησιμοποίησή τους με ΑΣΕΤΟΝ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

DESMOLACK D

ΚΙΝΔΥΝΟΣ. Περιέχει διισοκυανικό εστέρα τολουολίου & Ξυλόλιο, μίγμα ισομερών • Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα • Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής • Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό • Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος • Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσματος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής • Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση • Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη • Μακριά από παιδιά • Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το δοχείο του προϊόντος ή την ετικέτα • Μακριά από θερμότητα, σπινθήρες, φλόγες και θερμές επιφάνειες • Μην καπνίζετε • Να διατηρείται το δοχείο ερμητικά κλειστό • Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα, ή με τα ρούχα • Να φοράτε προστατευτικά γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια και το πρόσωπο • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Εάν παρουσιάζονται αναπνευστικά συμπτώματα: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό • Να διατηρείται δροσερό • Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο • Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση • Διάθεση του περιεχομένου και του δοχείου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία • Περιέχει ισοκυανικές ενώσεις. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777



DESMOLACK F

ΚΙΝΔΥΝΟΣ. Περιέχει οξικό βουτυλεστέρα • Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα • Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό • Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη • Μακριά από παιδιά • Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το δοχείο του προϊόντος ή την ετικέτα • Μακριά από θερμότητα, σπινθήρες, φλόγες και θερμές επιφάνειες • Μην καπνίζετε • Να διατηρείται το δοχείο ερμητικά κλειστό • Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα • Να φοράτε προστατευτικά γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια και το πρόσωπο • Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία • Να διατηρείται δροσερό • Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο • Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση • Διάθεση του περιεχομένου και του δοχείου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777



**ΑΝΑΔΕΥΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΩΝΙΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 10°C.**



www.vivechrom.gr